



Transcend Wireless

Teclado premium ergonómico e inalámbrico

Guía rápida de funciones

Las teclas de **acceso directo multimedia** controlan las funciones del reproductor de medios de Windows.



| Tecla | Función |
|--------------------------|--|
| 1. Reproductor de medios | Activa la aplicación del reproductor de medios predeterminada |
| 2. Bajar volumen | Disminuye la intensidad del volumen principal de la computadora |
| 3. Subir volumen | Aumenta la intensidad del volumen principal de la computadora |
| 4. Silenciar | Enmudece el volumen principal de la computadora. Al oprimirse nuevamente se restituye el audio |
| 5. Pista previa | Reproduce la pista anterior de la selección |
| 6. Siguiendo pista | Reproduce la próxima pista de la selección |
| 7. Reproducción/pausa | Activa o detiene la reproducción de audio proveniente de medios musicales o videos. Esta tecla no funciona a menos que se esté reproduciendo audio |
| 8. Detener | Detiene la reproducción de audio proveniente de medios musicales o videos. Esta tecla no funciona a menos que se esté reproduciendo audio |

Las teclas de **acceso rápido para Internet** controlan las funciones más utilizadas en tu PC.

| Tecla | Función |
|------------------------------|--|
| 9. Internet | Abre la página del navegador predeterminado |
| 10. Correo electrónico | Activa la aplicación de correo electrónico predeterminada |
| 11. Mi computadora | Abre el directorio de 'mi computadora' |
| 12. Conectar | Conecta el teclado inalámbricamente a la computadora |
| 13. Búsqueda | Abre una ventana de búsqueda para encontrar archivos, carpetas, aplicaciones, configuraciones y sitios web |
| 14. Cargar página nuevamente | Vuelve a cargar la página abierta |
| 15. Calculadora | Habilita el uso de la calculadora |
| 16. Favoritos | Contiene atajos a las carpetas que usa frecuentemente |

Indicadores LED

| Tecla |
|---------------------------|
| 17. Bloqueo numérico |
| 18. Bloqueo de mayúsculas |
| 19. Baja batería |

20. Rueda de desplazamiento: Use esta rueda para desplazarse fácilmente por un documento o página web. Esta rueda no reemplaza la función de desplazamiento que desempeña el mouse. La rueda funcionará siempre que el cursor esté ubicado en alguna parte del documento o página web. Si el cursor se hallara en la barra de búsqueda la función de desplazamiento quedará inhabilitada.

klipxtreme.com

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

KBK-530S