

Majestik Compact Duo

Guía rápida de funciones

Las teclas **multimedia** y las agrupadas dentro del recuadro rojo tienen varias funciones. Para poder utilizar dichas funciones consulta la tabla que aparece a continuación.



Acción	Símbolo	Función	Descripción
1. Fn+F2		Reproducción/ Pausa	Activa o detiene la reproducción de audio proveniente de medios musicales o videos. Esta tecla no funciona a menos que se esté reproduciendo audio
2. Fn+F3		Detener	Detiene la reproducción de audio proveniente de medios musicales o videos. Esta tecla no funciona a menos que se esté reproduciendo audio
3. Fn+F4		Pista anterior	Reproduce la pista anterior de la selección
4. Fn+F5		Próxima pista	Reproduce la próxima pista de la selección
5. Fn+F6		Subir volumen	Aumenta la intensidad del volumen principal del computador
6. Fn+F7		Bajar volumen	Disminuye la intensidad del volumen principal del computador
7. Fn+F8		Silenciar	Enmudece el volumen principal del computador. Púlsala nuevamente para restituir el audio
8. Fn+F9		Imprimir pantalla	Captura la imagen o texto que aparece desplegado en la pantalla
9. Fn+F10		Bloq. de desplazamiento	Activa la función de las teclas de las flechas para desplazarte sobre un texto en lugar de mover el cursor
10. Fn+F11		Pausa Inter.	Interrumpe el programa que está activo en el computador
11. Fn+F12*		Bloq. Núm.	Activa/Desactiva el uso de las teclas con función numérica que se encuentran dentro del recuadro rojo

*Nota: Es importante desactivar **Bloq. Núm** cuando no estés usando la función numérica, si no lo hicieras la función de las letras (U, I, O, P, J, K, L, Ñ, M) quedará desactivada

Indicadores LED (al activarse la función se iluminará el LED)

- 12. Bloq. Núm.
- 13. Bloq. De Mayúsculas
- 14. Indicador de batería baja

15. Tecla de acceso directo para Windows : Activa el menú de inicio del sistema operativo

16. Rueda de desplazamiento: Usa esta rueda para desplazarte fácilmente por un documento o página web. Esta rueda no reemplaza la función de desplazamiento que desempeña el mouse. La rueda funcionará siempre que el cursor esté ubicado en alguna parte del documento o página web. Si el cursor se encontrara en la barra de búsqueda la función de desplazamiento quedará inhabilitada.

Mouse

- 1. Botón izquierdo
- 2. Botón derecho
- 3. Rueda de desplazamiento
- 4. Interruptor DPI
- 5. Botón de avanzar
- 6. Botón de retroceder

