



# A10 GAMING HEADSET

## PC / MAC / XBOX ONE / PS4 / MOBILE QUICKSTART GUIDE



### VOLUME WHEEL

DAN: LYDSTYRKEHJUL  
 DEU: EINSTELLRAD FÜR DIE LAUTSTÄRKE  
 ESP: RUEDA DE VOLUMEN  
 FRA: MOLETTE DE VOLUME  
 ITA: MANOPOLA CONTROLLO VOLUME  
 NED: VOLUMEWHEEL  
 NOR: VOLUM KONTROLL  
 POL: POBRĘTŁO REGULACJI DŹWIĘKU  
 POR: BOTÃO DO VOLUME  
 SUD: ÁÁNENVOORMAKKJUDEN SÄÄTORULLA  
 SVK: VOLYMKNAPP  
 РУС: КОЛЕСО РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ  
 中文: 音量 基  
 日本語: ボリュームホイール  
 韩化学: 音量按钮

### FLIP-TO-MUTE MICROPHONE

DAN: FLIP-TO-MUTE-MIKROFON  
 DEU: STUMMSCHALTUNG BEIM HOCHKLAPPEN DES MIKROFONS  
 ESP: MICROFONO QUE SE SILENCIA AL LEVANTARSE  
 FRA: MICROPHONE AVEC BOUTON MUET  
 ITA: MICROFONO FLIP-TO-MUTE (SI DISATTIVA ROVESCIANDOLO)  
 NED: FLIP-TO-MUTE-MICROFON  
 NOR: FLIP-TO-MUTE MIKROFON  
 POL: PRZEŁĄCZNIK WYCISZANIA MIKROFONU  
 POR: BOTÃO SILENCIADOR DO MICROFONE  
 SUD: PÖVÖRÄTÄ MYKISTÄÄKSESI MIKROFONI  
 SVK: VÁND-TIL-L-DÄMPNÍŤ MIKROFON  
 РУС: МИКРОФОН, ОТКЛЮЧАЮЩИЙСЯ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕМ  
 中文: 静音 按钮  
 日本語: フリップトゥーミュートマイクフォン  
 韩化学: 翻轉靜音麥克風

### INLINE VOLUME CONTROL CABLE

DAN: IN-LINE-KABEL TIL LYDSTYRKEKONTROL  
 DEU: IN-LINE-LAUTSTÄRKENSTEUERUNGSKABEL  
 ESP: CABLE CON CONTROL DE VOLUMEN INCORPORADO  
 FRA: CÂBLE AVEC COMMANDE DE VOLUME INTÉGRÉE  
 ITA: CAVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME IN LINEA  
 NED: KABEL VOOR IN-LINE-VOLUMEWHEELING  
 NOR: IN-LINE VOLUMKONTROLL KABEL  
 POL: KABEL REGULACJI NATEŻENIA DŹWIĘKU  
 POR: CABO DE CONTROLE INTERNO DE VOLUME  
 SUD: ÁÁNIWÄPÄLÄ VOIMAKOISSÄÄTÄMÄLLÄ  
 SVK: VOLYMKONTROLLKABEL  
 РУС: КАБЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ НА ВХОДЕ  
 中文: 内置 音量 控制 电缆  
 日本語: インラインボリュームコントロールケーブル  
 韩化学: 内置音量控制电缆

MODEL: A10G01  
 The A10 Headset is exempt from FCC compliance standards under CFR Title 47, Part 15, Subpart B, para 15.103(g).



| 部件描述  | 产品中有害物质名称及含量 |            |            |                    |            |              |
|-------|--------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------|
|       | 铅(Pb)及其化合物   | 汞(Hg)及其化合物 | 镉(Cd)及其化合物 | 六价铬 [Cr(VI)] 及其化合物 | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 插头组件  | X            | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0            |
| 线缆类部件 | 0            | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0            |
| 外壳组件  | X            | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0            |
| 电子元件类 | 0            | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0            |
| 印刷电路板 | 0            | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0            |
| 喇叭部件  | 0            | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0            |


表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011 规定的限量要求。  
 注: 这些超出限量的物质的存在是在现有科学技术水平下暂时无可替代的, 且符合欧盟RoHS对该等部件的豁免要求。

# QUICKSTART GUIDE PAGE 2

FIGURE REV5

## PC/MAC SETUP



\*SOLD SEPARATELY | DAN: SÆLGES SEPARAT | DEU: SEPARAT ERHÄULICH | ESP: SE VENDE POR SEPARADO | FRA: VENDU SÉPARÉMENT | ITA: VENDUTO SEPARATAMENTE | NED: APART VERKOCHT | NOR: SOLGT SEPARAT | POL: SPRZEDAWANE ODDZIELNIE | POR: VENDIDO SEPARADAMENTE | SUE: MYDÅRÅN ERIKSEEN | SVE: SÅLJS SEPARAT | PYS: ПРОДАНО ОТДЕЛЬНО | 한국어: 별매 | 日本語: 別売り | 简体中文: 分开售卖

## XBOX ONE SETUP



### EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the PC headphone jack.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. If the PC sound card has split pink and green jacks, a PC splitter is required (purchase from [astrogaming.com](#)).

### DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i PC-hovedtelefonstikket.
3. Juster lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Hvis pc'ens lydkort har delte lyserøde og grønne stik, er en PC-splitter påkrævet (kan købes på [astrogaming.com](#)).

### DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in die Kopfhörerbuchse des PCs ein.
3. Passen Sie die LautstärkenEinstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerungskabels an.
4. Falls die Soundkarte des PCs über getrennte rosa und grüne Buchsen verfügt, wird ein PC-Splitter benötigt (Sie können ihn bei [astrogaming.com](#) kaufen).

### ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al conector de auriculares de la computadora.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Si la placa de sonido de la PC cuenta con conectores divididos verde y rosado, se requiere un cable separador para PC (puede comprar uno en [astrogaming.com](#)).

### FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la sortie casque du PC.
3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Si la carte son du PC comporte une prise jack rose et une prise jack verte séparées, un câble séparateur est nécessaire (achat sur [astrogaming.com](#)).

### ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare alla presa per la cuffia del computer l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Se la scheda audio del PC ha due diverse prese, una rosa e una verde, sarà necessario utilizzare un adattatore per il PC (si può acquistare sul sito [astrogaming.com](#)).

### NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headsetaansluiting van de PC.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Als de PC-gebruikerskaart gesplitste roze en groene aansluitingen heeft, heeft u een PC-splitter nodig (te koop op [astrogaming.com](#)).

### NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
2. Plugg den sorte enden av in-line volumkontrollkabelen til til hodetelefonkontakten på PC-en.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
4. Hvis lydkortet til PC-en har delte rosa og grønne jacks, trenger man en splitter (kan kjøpes fra [astrogaming.com](#)).

### POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do gniazda słuchawek komputera PC.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Jeżeli karta dźwiękowa komputera PC ma oddzielne różowe i zielone gniazda, konieczny będzie rozgałęziak komputera PC (do naliczania w [astrogaming.com](#)).

### POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume na entrada do fone de ouvido do PC.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Se a placa de som do PC tiver tomadas rosadas e verdes divididas, é necessário um divisor de PC (pode ser comprado no [astrogaming.com](#)).

### SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää tietokoneen kuulokeliitäntään.
3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
4. Jos tietokoneen äänikortissa on sekä vaaleanpunainen että vihreä liitäntä, tarvitsit jakajan. (Voit ostaa sen osoitteesta [astrogaming.com](#)).

### SVE

1. Koppla den grå änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i PC-hörlursuttag.
3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
4. Om PC:n ljudkort har delade rosa och gröna uttag krävs en PC-splitter (köpes från [astrogaming.com](#)).

### PYS

1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к гнезду наушников компьютера.
3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
4. Если звуковая карта компьютера имеет раздельные розовые и зеленые гнезда для наушников, вам потребуется сплиттер ПК (продается на сайте [astrogaming.com](#)).

### 한국어

1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
2. PC 헤드폰 잭에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 연결합니다.
3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
4. PC 사운드 카드에 분리된 핑크색과 녹색 잭이 있는 경우, PC 스플리터가 필요합니다 ([astrogaming.com](#)에서 구매).

### 日本語

1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をPCヘッドフォンジャックに接続してください。
3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
4. PCサウンドカードに別々のピンクと緑のジャックがある場合は、PCスプリッターが必要です ([astrogaming.com](#)よりご購入いただけます)。

### 简体中文

1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入电脑的头戴式耳机插孔。
3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
4. 如果电脑的声卡有分离式粉色和绿色的插孔，则需要一个电脑分离器（从 [astrogaming.com](#) 购买）。

### EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the Xbox One controller.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. Double tap the Xbox button on the controller, then navigate to Settings and adjust as needed.
5. If the controller has no headset jack, we recommend adding an ASTRO MixAmp M5D or MixAmp M6D.

### DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonstikket på enheden.
3. Juster lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Dobbeltklik på Xbox-knappen på controlleren, naviger derefter til Indstillinger og juster efter behov.
5. Hvis controlleren ikke har et hovedtelefonstik, anbefaler vi at der tilføjes en ASTRO MixAmp M5D eller MixAmp M6D.

### DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in den Xbox One-Controller ein.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Toccare due volte il tasto Xbox sul controller, quindi navigare ai menu impostazioni e regolare come necessario.
5. Se il controller non ha la presa per la cuffia auricolare, si consiglia di aggiungere un ASTRO MixAmp M5D o MixAmp M6D.

### ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al controlador de la Xbox One.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Presionar dos veces el botón Xbox en el controlador y luego dirigirse a Settings (Configuración) para realizar los ajustes necesarios.
5. Si el controlador no cuenta con un conector para auriculares, recomendamos agregar un ASTRO MixAmp M5D o MixAmp M6D.

### FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la manette Xbox One.
3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Doublet-cliquez sur le bouton Xbox de la manette, puis accédez à Paramètres et ajustez si nécessaire.
5. Si la manette n'a pas de prise de casque, nous vous recommandons d'ajouter un ASTRO MixAmp M5D ou MixAmp M6D.

### ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea al controller dell'Xbox One.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Toccare due volte il tasto Xbox sul controller, quindi navigare ai menu impostazioni e regolare come necessario.
5. Se il controller non ha la presa per la cuffia auricolare, si consiglia di aggiungere un ASTRO MixAmp M5D o MixAmp M6D.


### NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de Xbox One-controller.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Dubbelklik op de Xbox-knop op de controller, ga dan naar Instellingen (Settings) en pas deze aan als dat nodig is.
5. Als de controller geen headsetaansluiting heeft, raden we het toevoegen van een ASTRO MixAmp M5D of MixAmp M6D aan.

### NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
2. Plugg den sorte enden av in-line volumkontrollkabelen på Xbox One-kontrollen.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
4. Dobbeltklikk på Xbox-knappen på kontrollen, gå til innstillinger og juster etter behov.
5. Om kontrollen ikke har jack for hodetelefon, anbefaler vi at du tillegger brukeren ASTRO MixAmp M5D eller MixAmp M6D.

## PS4 SETUP



### EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the PS4 controller.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. Press and hold the PS4 button on the controller and adjust settings under Sound/Devices as needed.

### DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i PS4-controlleren.
3. Juster lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Tryk og hold PS4-knappen på controlleren nede og juster indstillingerne under Lyd/Enheder efter behov.

### DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in den PS4-Controller ein.
3. Passen Sie die LautstärkenEinstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerungskabels an.
4. Drücken Sie die PS4-Taste auf dem Controller und halten diese gedrückt und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Sound/Geräte an.

### ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al controlador de la PS4.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Presionar el botón PS4 del controlador y mantenerlo apretado, y ajustar la configuración desde Sound/Devices (Sonido/Dispositivos) según sea necesario.

### FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans le contrôleur PS4.
3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Appuyez et tenez prumuto le taat PS4 sul controlleur e regolare le impostazioni nella sezione suoni/dispositivi in base alle necessità.

### ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume al controller PS4.
3. Regolare il volume utilizzando il cavo di controllo del volume in linea.
4. Premere e tenere premuto il taat PS4 sul controller e regolare le impostazioni nella sezione suoni/dispositivi in base alle necessità.

### NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de PS4-controller.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Houd de PS4-knop in op de controller ingedrukt en pas de instellingen aan onder Geluid/Apparaten (Sound/Devices) als dat nodig is.

### NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
2. Plugg den svarte enden av in-line volumkontrollkabelen til PS4-kontrollen.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
4. Trykk og hold PS4-knappen på kontrollen, og juster innstillingene under Lyd/Enheter etter behov.

### POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do konsoli PS4.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Wcisnąć i przytrzymać przycisk PS4 kontrolera i wyregulować ustawienia Dźwięk/Uzgodzenia stosownie do potrzeb.

### POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume no controlador PS4.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Pressione e mantenha o botão PS4 pressionado no controlador e ajuste as definições na opção Som/Dispositivos conforme necessário.

### SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää PS4-ohjaimen.
3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
4. Paina ohjaimen PS4-painiketta ja pidä se painettuna, jotta voit säätää tarvittaessa Ääni- ja Laitteasetuksia.

### SVE

1. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i PS4-kontrollern.
2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i PS4-kontrollern.
3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
4. Håll ner PS4-knappen på kontrollern och justera inställningarna under Lyd/Enheter vid behov.

### PYS

1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к контроллеру PS4.
3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
4. Нажмите и удерживайте кнопку PS4 на контроллере и отрегулируйте настройки в разделе Sound/Devices (Звук/Устройства) по мере необходимости.

### 한국어

1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 PS4 컨트롤러에 연결합니다.
3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
4. 컨트롤러의 PS4 버튼을 길게 누른 후 필요에 따라 사운드/장치에서 설정을 조정합니다.


### 日本語

1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をPS4コントローラーに接続してください。
3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
4. コントローラーのPS4ボタンを押し続けます。必要に応じて音量/機器から設定を調整してください。

### 简体中文

1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入 PS4 手柄。
3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
4. 按下并按住手柄上的 PS4 按钮。根据需要在声音/设备下调整设置。

## MOBILE SETUP



### EN

1. Plug the grey end of the In-line Volume Control Cable into the headset.
2. Plug the black end of the In-line Volume Control Cable into the device.
3. Adjust volume setting using the In-line Volume Control Cable.
4. Adjust device settings for voice and game volume.

### DAN

1. Sæt den grå ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonerne.
2. Sæt den sorte ende af in-line-kablet til lydstyrkekontrol ind i hovedtelefonstikket på enheden.
3. Juster lydstyrkeindstillingen ved hjælp af in-line-kablet til lydstyrkekontrol.
4. Juster enhedsindstillinger for stemme- og spilletlyd.

### DEU

1. Stecken Sie das graue Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in das Headset ein.
2. Stecken Sie das schwarze Ende des In-line-Lautstärkensteuerungskabels in die Kopfhörerbuchse auf dem Gerät ein.
3. Passen Sie die LautstärkenEinstellung unter Verwendung des In-line-Lautstärkensteuerungskabels an.
4. Passen Sie die Geräteeinstellungen für die Stimm- und Spieltastärke an.

### ESP

1. Enchufar el extremo gris del cable con control de volumen incorporado a los auriculares.
2. Enchufar el extremo negro del cable con control de volumen incorporado al conector para auriculares en el dispositivo.
3. Ajustar el volumen utilizando el cable con control de volumen incorporado.
4. Ajustar la configuración de volumen de juego y voz del dispositivo.

### FRA

1. Branchez l'extrémité grise du câble avec commande de volume intégrée dans le casque.
2. Branchez l'extrémité noire du câble avec commande de volume intégrée dans la prise casque de l'appareil.
3. Ajustez le volume à l'aide du câble avec commande de volume intégrée.
4. Ajustez les paramètres de l'appareil pour le volume des voix et du jeu.

### ITA

1. Collegare alla cuffia l'estremità grigia del cavo per il controllo del volume in linea.
2. Collegare l'estremità nera del cavo per il controllo del volume in linea alla presa della cuffia sul dispositivo.
3. Pas de volume-installing aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Pas apparaatinstellingen voor spraak- en game-volume aan.

### NED

1. Steek het grijze uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headset.
2. Steek het zwarte uiteinde van de kabel voor in-line-volumeregeling in de headsetaansluiting op het apparaat.
3. Pas de volume-instelling aan met behulp van de kabel voor in-line-volumeregeling.
4. Pas apparaatinstellingen voor spraak- en game-volume aan.

### NOR

1. Plugg den grå enden av volumkontrollkabelen inn i hovedtelefonen.
2. Plugg den svarte enden av in-line volumkontrollkabelen i hodetelefontungangen på enheten.
3. Juster innstilling for volum med in-line volumkontrollkabelen.
4. Juster voluminnstillinger for tale- og spill lyd.

### POL

1. Podłączyć szary koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do słuchawek.
2. Podłączyć czarny koniec kabla regulacji natężenia dźwięku do kontrolera Xbox One.
3. Wyregulować natężenie dźwięku korzystając z kabla regulacji natężenia dźwięku.
4. Dwukrotnie pukać przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie przejść do Ustawień, aby dokonać odpowiednich regulacji.
5. Jeżeli kontroler nie posiada gniazda na słuchawki, zalecamy dodanie ASTRO MixAmp M6D lub MixAmp M6D.

### POR

1. Conecte a extremidade cinza do cabo de controle interno de volume no fone de ouvido.
2. Conecte a extremidade preta do cabo de controle interno de volume no controlador Xbox One.
3. Ajuste a configuração do volume usando o cabo de controle interno de volume.
4. Toque duas vezes no botão Xbox no controlador e navegue até Configurações e ajuste conforme necessário.
5. Se o controlador não tiver uma tomada para fones de ouvido, recomendamos usar o ASTRO MixAmp M6D ou MixAmp M6D.

### SUO

1. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin harmaa pää kuulokkeisiin.
2. Kytke voimakkuussäätimellä varustetun äänikaapelin musta pää Xbox One-ohjaimen.
3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä äänikaapelin voimakkuussäädintä.
4. Kaksoisklikkaa ohjaimen Xbox-painiketta ja mene kohtaan Asetukset, jossa voit tehdä muutoksia tarvittaessa.
5. Jos ohjaimessa ei ole kuulokeliitäntää, suosittelemme harkitsemaan joko ASTRO MixAmp M6D tai MixAmp M6D tuotteen.

### SVE

1. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i headsetet.
2. Koppla in den svarta änden av volymkontrollkabeln i Xbox One-kontrollern.
3. Justera volymnivån med hjälp av volymkontrollkabeln.
4. Tryck två gånger på Xbox-knappen på kontrollern och navigera till Inställningar och justera vid behov.
5. Om kontrollern inte har ett headset uttag, rekommenderar vi att lägga till en ASTRO MixAmp M6D eller MixAmp M6D.

### PYS

1. Подключите серый конец Кабеля регулировки громкости на входе к наушникам.
2. Подключите черный конец Кабеля регулировки громкости на входе к контроллеру Xbox One.
3. Отрегулируйте громкость с помощью Кабеля регулировки громкости на входе.
4. Дважды нажмите на кнопку Xbox на контроллере, затем перейдите в раздел Settings и выполните регулировку по мере надобности.
5. Если контроллер не снабжен гнездом для наушников, мы рекомендуем добавление ASTRO MixAmp M6D или MixAmp M6D.

### 한국어

1. 헤드셋에 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 회색 끝부분을 연결합니다.
2. 인라인 볼륨 컨트롤 케이블의 검은색 끝부분을 Xbox One 컨트롤러에 연결합니다.
3. 인라인 컨트롤 케이블을 사용하여 볼륨 설정을 조정합니다.
4. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 두 번 탭하고 설정으로 이동한 후 필요에 따라 조정합니다.
5. 컨트롤러에 헤드셋 잭이 없는 경우, ASTRO MixAmp M6D 또는 MixAmp M6D를 추가하도록 권장합니다.

### 日本語

1. インラインボリュームコントロールケーブルの灰色の端をヘッドセットに接続してください。
2. インラインボリュームコントロールケーブルの黒色の端をXbox Oneコントローラーに接続してください。
3. インラインボリュームコントロールケーブルを使って音量設定を調整してください。
4. コントローラーのXbox ボタンをダブルタップして設定に進み、必要に応じて調整してください。
5. コントローラーにヘッドセットジャックが利用可能な場合は、ASTRO MixAmp M6D または MixAmp M6D を追加することを勧めます。

### 简体中文

1. 将内置音量控制电缆灰色的一端插入头戴式耳机。
2. 将内置音量控制电缆黑色的一端插入 Xbox One 手柄。
3. 使用内置音量控制电缆调整音量设置。
4. 双击手柄上的 Xbox 按钮。然后导航至设置并根据需要进行调整。
5. 如果手柄上没有头戴式耳机插孔，我们建议添加一个 ASTRO MixAmp M6D 或 MixAmp M6D。