


# Z130 STEREO SPEAKERS

Complete Setup Guide



## CONTENTS


English . . . . .3

Français . . . . .5

Español . . . . .7

Português . . . . .9


**KNOW YOUR PRODUCT**




## CONNECT THE SPEAKERS

1. Connect the DC power plug to the back of your right speaker and connect your AC adapter to the electrical outlet.
2. Connect to the 3.5 mm audio jack on your source device using the attached 3.5 mm auxiliary input on the right speaker.
3. (Optional) Connect your headphones to the headphone jack on the front of the right speaker.
4. Turn the speaker on using the power knob.


1




2



3




4




## ADJUST THE VOLUME

Increase (or decrease) the speakers volume by rotating the control knob clockwise (counter-clockwise) on the right speaker.




# PRÉSENTATION DU PRODUIT




## CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Connectez la prise d'alimentation CC à l'arrière de votre haut-parleur droit, puis connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
2. Connectez la prise audio 3,5mm sur votre dispositif source à l'aide de l'entrée auxiliaire 3,5mm du haut-parleur droit.
3. (Facultatif) Connectez votre casque à la prise casque située à l'avant du haut-parleur droit.
4. Allumez votre haut-parleur en utilisant le bouton d'alimentation.


1




2



3




4




## AJUSTEMENT DU VOLUME

Augmentez (ou baissez) le volume des haut-parleurs en faisant tourner le bouton de contrôle dans le sens horaire (ou antihoraire) sur le haut-parleur droit.




# COMPONENTES DEL PRODUCTO




## CONECTA LOS ALTAVOCES

1. Conecta la clavija de alimentación de CC a la parte posterior del altavoz derecho y conecta el adaptador de CA a la toma de corriente.
2. Conecta a la toma de audio de 3,5 mm de tu dispositivo de origen usando la entrada auxiliar de 3,5 mm situada en el altavoz derecho.
3. (Opcional) Conecta los audífonos a la toma de audífonos situada en la parte frontal del altavoz derecho.
4. Enciende el altavoz mediante el control giratorio de encendido.


1




2



3




4




## AJUSTA EL VOLUMEN

Aumenta (o reduce) el volumen de los altavoces girando el control giratorio en el sentido de las agujas del reloj (o en sentido contrario) en el altavoz derecho.






## CONHEÇA O SEU PRODUTO




## CONECTAR AS CAIXAS DE SOM

1. Conecte o plugue de energia CC na parte traseira da caixa de som direita e conecte o adaptador CA à tomada elétrica.
2. Conecte à entrada de áudio de 3,5 mm do dispositivo de origem usando a entrada auxiliar de 3,5 mm acoplada da caixa de som direita.
3. (Opcional) Conecte os fones de ouvido à entrada para fones de ouvido na frente da caixa de som direita.
4. Ligue a caixa de som usando o botão de energia.


1




2



3




4



## AJUSTAR O VOLUME

Aumente (ou diminua) o volume das caixas de som girando o botão de controle no sentido horário (ou anti-horário) na caixa de som direita.



[www.logitech.com/support/Z130](http://www.logitech.com/support/Z130)