TEROS

Número de parte
NBACTE9037BK

MOCHILA DE VIAJE

TRAVEL

Compartimento expandible · candado para la laptop · resistente al agua

COMPARTIMENTO EXPANDIBLE
Crece para llevar la ropa de un fin de semana

Mochila de viaje para laptop de hasta 15,6" con **cierre expandible**: el compartimento principal crece para la ropa de un fin de semana. Trae candado de seguridad en el compartimento de la laptop, correas desmontables, puerto de carga USB y tela resistente al agua.



MOCHILA DE DIARIO Y EQUIPAJE DE FIN DE SEMANA

IMAGEN REFERENCIAL

LAPTOP	MEDIDAS	PESO	GARANTÍA
Hasta 15,6"	**45 x 33 x 14 cm**	**1,30 kg**	**12 meses**

QUÉ RESUELVE

Una mochila que cambia de tamaño según el viaje

Cierre expandible
Un cierre perimetral suma volumen al compartimento principal cuando hay que llevar ropa.

Compartimento para 15,6"
Espacio acolchado y con forro propio para la laptop, separado del resto de las cosas.

Candado para la laptop
El compartimento de la laptop se cierra con candado, y hay un bolsillo oculto en la parte trasera.

Puerto USB con tapa
Puerto de carga exterior con protección antipolvo, unido por cable al compartimento interior.

TEROS

Número de parte
NBACTE9037BK

El cierre expandible: es un cierre que recorre el contorno de la mochila y suma varios centímetros de fondo al compartimento principal. Cerrado tiene el tamaño de una mochila de uso diario; abierto admite la ropa de un fin de semana, así que el mismo bolso sirve para los dos usos.

DÓNDE RINDE

Pensada para quien viaja seguido y con poco equipaje

VIAJE DE FIN DE SEMANA

Un solo bolso para todo

Con el cierre abierto entra la ropa de dos o tres días junto con la laptop, así que no hace falta despachar equipaje ni cargar dos bolsos.

- Compartimento expandible
- Correa para equipaje
- 45 x 33 x 14 cm

SEGURIDAD EN LA CALLE

La laptop bajo llave

El candado del compartimento de la laptop y el bolsillo oculto en la espalda mantienen lo importante fuera del alcance en transporte público.

- Candado de seguridad
- Bolsillo oculto trasero
- Resistente al agua

DOS FORMAS DE CARGARLA

Mochila o bolso de mano

Las correas de hombro se desmontan y se guardan, de modo que la mochila se lleva del asa lateral como un bolso cuando conviene.

- Correas desmontables
- Asa superior y lateral
- 1,30 kg vacía

FICHA TÉCNICA · MOCHILA

Medidas, organización y materiales

COMPATIBILIDAD Y MEDIDAS

Laptop	**Hasta 15,6"** · compartimento acolchado
Dimensiones	45,00 x 33,00 x 14,00 cm (alto x ancho x fondo)
Peso neto	1,30 kg
Peso bruto	1,46 kg

ORGANIZACIÓN

Compartimento principal	Expandible · cierre perimetral
Compartimento para laptop	Sí · acolchado y con forro
Bolsillo frontal	Sí
Bolsillo lateral	1 · tipo malla, para botella
Bolsillo oculto	Sí · en la espalda
Bolsillo secundario	Sí

MATERIALES Y PROTECCIÓN

Exterior y frontal	Poliéster
Interior	Poliéster
Forro	Poliéster gris · compartimento principal y de laptop
Resistente al agua	Sí
Color	Negro

ERGONOMÍA Y DETALLES

Correas	Desmontables y ocultables · ajustables y acolchadas
Espalda	Acolchada
Asas	Superior y lateral
Candado de seguridad	Sí · en el compartimento de la laptop
Puerto de carga USB	Sí · con tapa antipolvo · sin batería

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros

COMPATIBILIDAD
HASTA 15,6"
Compartimento acolchado · 45 x 33 x 14 cm

EXTRAS
EXPANDIBLE · CANDADO
Puerto USB con tapa y tela resistente al agua

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 12 meses * Solo para Productos Teros. TEROS® es una marca registrada.